ＳＦＣ－ＶＴＥＣのアースについて

　ＳＦＣ－ＶＴＥＣの取り付けで、アイドルが安定しない、チェックランプが時々点灯するなどの不都合がある場合、エアフロ信号が不安定という可能性もあります。その場合で、アースのとり方を変えると改善する場合があります。製品の取扱説明書では、Ｕ端子をボディーアースするようになっていますが、ＥＣＵのＧＮＤにエレクトロタップで直接とるように変更してください。今までの事例で、アースの不良が多く見受けられました。もし、アースの不良が原因で不都合が出ている場合は、改善する可能性があります。但し、他の原因の場合もありますので、必ず改善するというものではありません。